

Видеорегистратор 4G мини с двумя камерами

Артикул T5

Инструкция по эксплуатации



1. Характеристики устройства

CPU		SL8521E,Cortex-A53, 1.3GHz
Хранилище	ROM	512Mб
	RAM	256Mб
Экран		2 дюйма, 320*240P
GPS/Glonass		GPS&BD, поддержка внешней антенны
OS		Linux
WiFi		802.11b/g/n 2.4GHz, поддержка режима точки доступа
Удаленное управление		Поддержка Vizor Pro CMS
Построение маршрута		Да
Интерком		Да
Сеть		WCDMA: B1; FDD-LTE: B1, B3
Датчик движения		3х осевой
Мониторинг парковки		Да
Курсовая камера		GC2395, F=2.0, 140°
Салонная камера		480P
Разрешение видео		Курсовая камера: 1920*1080 25к/с Салонная камера: 640*480 15к/с
Формат сжатия видео		H.264
Формат видео		TS
Носитель данных		TF макс. 128Гб, SD макс. 256Гб.
Микрофон		Да
Динамик		Да, 1.5W/8R
Кнопки		Питание, Запись, Сброс
Питание		9-16В
Питание от аккумулятора		Да
Рабочая температура		-20°C ~ +70°C



2. Назначение кнопок

2.1. Питание

Короткое нажатие: переключение отображения камер на дисплее

Долгое нажатие: включение/выключение

2.1. Запись

Короткое нажатие: запись видео

Два коротких нажатия: вкл/выкл записи звука

Долгое нажатие: вкл/выкл точки доступа WiFi

3. Установка SIM карты и карты памяти

Используйте SIM карты формата NANO

Используйте карты памяти класса 10 форматов TF максимальным объемом 128Гб или SD максимальным объемом 256Гб.

Перед использованием рекомендуется отформатировать карту памяти. Также рекомендуется осуществлять форматирование карты памяти один раз в месяц для предотвращения потери данных.

Потребление памяти: 90Мб/минута в разрешении 1080P

4. Установка устройства в автомобиль

4.1. Подключайте устройство только при выключенном двигателе автомобиля

4.2. Закрепите устройство с помощью комплектного двустороннего скотча на лобовом стекле автомобиля.

Рекомендуется устанавливать устройство в центральной верхней части лобового стекла.

4.3. Подключите кабель питания устройства к бортовой цепи автомобиля по следующей схеме:

Желтый кабель В+ (питание 12V): подключите к линии +.

Красный кабель АСС: подключите к линии +.

Черный кабель GND (заземление): Подключите к металлической части автомобиля для заземления.

4.4. Запустите двигатель автомобиля для проверки включения устройства

5. Подключение к просмотру в режиме реального времени

5.1. Установите на ПК программное обеспечение Vizor Pro CMS (ссылка для скачивания

<https://vizormonitor.com/tekhnicheskaya-podderzhka/Vizor%20Pro%20CMS%20Client%20Setup.exe>)

Также вы можете скачать приложение для мобильного телефона

Для iPhone <https://apps.apple.com/ru/app/cmsv6/id635629909>

Для Android <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.babelstar.cmsv7baidu>

5.2. Придумайте для себя данные для входа в программу (имя пользователя и пароль)

5.3. Сообщите данные для входа в программу, а также ID вашего устройства, в техническую поддержку компании Визор Монитор по телефону +7 (495) 545-41-26 или в мессенджер Telegram по номеру +7 (968) 968-44-05

5.4. После того, как ваша компания будет создана на сервере, а идентификационный номер устройства будет активирован, вы сможете отслеживать свои устройства в режиме реального времени как через установленное программное обеспечение для ПК или мобильного телефона, так и через веб-версию, расположенную в сети Интернет по адресу <http://vizormonitor.online/808gps/login.html>